仕様

IRG-60

型式	赤外線発光センサー付マイクロホン
電源	トランスミッターから専用コードにて供給
外形寸法	φ8 X 600(L)(突起物含まず)

保　証　書

本書は裏面の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです。

お客様	ご住所 〒　☎	機種名	IRG-60
	お名前	取扱販売店	住所 店名
保証期間	一ヵ年	お買上日	年　月　日

保証規定

1．保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。
2．つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
　① 水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
　② ファイナルおよびマイコン関係による故障
　③ お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
　④ 本保証書のご提示がない場合
　⑤ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
3．不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。
4．修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承ください。

アツデン株式会社
http://www.azden.co.jp　e-mail:sales@azden.co.jp
本社　〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号
営業部　TEL 0422-55-5115　FAX 0422-55-0131
PRINTED IN JAPAN　060-34564-01

IRG-60

赤外線発光センサー一体グースネック型マイクロホン

取扱説明書

このたびはアツデンの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

主な特長
・IRG-60赤外線発光センサー一体型マイクロホンは、堅牢なフレキシブルアームにより、用途にあわせマイクロホンを自由にセットできます。

使用上の注意
・使用できる赤外線トランスミッターはIRB-20/IRB-56です。
・IRG-60はIRB-20/IRB-56以外の機器には接続しないでください。故障の原因になります。

AZDEN

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です）

⚠	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⃠	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
❗	この様な絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にかならず本書を良くお読みください。
・お読みになったあとは、必ず保存して下さい。

⚠使用上のご注意

◆IRG-60は赤外線を使って送信している為、IRG-60と受光センサーの間を遮ると音がとぎれることがあります。また、他の赤外線方式のリモコン装置などの信号によって、影響を受け雑音が出る場合があります。受光センサーの設置はリモコン受光部の近くにならない様、特にご注意下さい。

◆IRG-60をスピーカーの近くでご使用になったり、不用意に音量を上げた場合、ハウリング（ピー等の大きな音の発生）が起こりやすくなりますので、IRG-60とスピーカーの距離を離したり、音量を適正な大きさに調整してご使用ください。

◆IRG-60を落としたり、濡らしたりしないで下さい。故障の原因となります。

◆高温、多湿の場所及び太陽光線のあたる場所での使用や保管は避けてください。

◆IRG-60の表面の発光部より赤外線が送信されます。発光部分を手や、その他の物でおおわないようにご使用下さい。

各部の名称とはたらき

●赤外線センサーマイクロホンIRG-60

装着例

①赤外線発光部
この部分から赤外線が送信されます。手などで覆わないようにしてご使用下さい。

②センサーマイクロホン装着部
トランスミッターに接続し、首から掛けてご使用下さい。

③マイクロホン
この部分で音声を拾います。手などで覆わないようにしてご使用下さい。

④接続コード
トランスミッターのセンサーマイク入力端子に接続します。

IRB-20接続例